

LUPAX PRO

Pistorasiaohjaus RFID-avaimella

RFID-AVAIN

(transponderi) viedään lukijan yli, jolloin vihreä merkkivalo syttyy ja palaa 10 sekuntia. Tänä aikana käyttäjä voi aktivoida halutut pistorasiaryhmät.

Ajan päätyttyä lisää ryhmiä voidaan aktivoida näyttämällä transponderia uudelleen lukijalle.



Ryhmä/ryhmät aktivoidaan painamalla "I" nappia. Samalla merkkivalo syttyy näyttäen, että ryhmä/ryhmät on aktivoitu.

Pistorasiaryhmät voidaan kytkeä pois päältä ryhmä kerrallaan "O"-nappia painamalla. Tähän ei tarvita RFID-avainta.

Erillisellä "STOP"-napilla kaikki ryhmät kytketään pois päältä samanaikaisesti.

Lupax PRO on ohjauskeskus, jonka avulla voidaan ohjata pistorasiaryhmiä RFID-avaimella esimerkiksi puutyösaaleissa. Lupax PRO:ssa on 5 tai 10 kanavaa vakiona, mutta se voidaan valmistaa myös halutulla kanavamäärällä.

Sähkökeskukseen asennetaan pistorasiaryhmien pääkontaktorit. Niissä ei tarvitse olla erillistä pitotoimintoa, vaan se on toteutettu Lupax PRO kotelossa. Lupax PRO:n ja sähkökeskuksen väliin asennetaan MMO-tyyppinen kaapeli. Liitäntä hätäseisjärjestelmään suoritetaan joko suoraan Lupax PRO:ssa tai sähkökeskuksessa. Lupax PRO toimii samoilla avaimilla kuin muut Lupax-tuotteet, joten käyttäjä tarvitsee vain yhden avaimen kaikkiin järjestelmiin.

TEKNISET TIEDOT:

• Kotelon mitat

PRO 5: l 280 mm, k 200 mm, s 130 mm.

PRO 10: l 280 mm, k 280 mm, s 130 mm

• Kaapelointi MMO 12X1,5 mm²

• Läpivienti Kotelossa ei ole läpivientiä vakiona, mutta aukot kaapeleita varten on helppo porata.

• Ohjausjännite 230 VAC

• Lupax PRO järjestelmä on helppo laajentaa lisämoduulilla.

Tuotenumerot

Lupax PRO 5 viidellä kanavalla, tuotenro **9300025**

Lupax PRO 10, kymmenellä kanavalla, tuotenro **9300026**

Bäck&Co

Vaunusepätie 8
68660 Pietarsaari
Puh. 06 781 6770
info@back-tools.fi
www.back-tools.fi

Pidätämme itsellämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin Lupax PRO -ohjelmistossa