

LUPAX PRO

Styrning av eluttag med RFID-nyckel

RFID-NYCKEL

(transpondern) förs över läsaren och den gröna märklampan tänds för 10 sekunder. Under denna tid har användaren möjlighet att koppla på valfria uttagsgrupper.

Efter att tiden löpt ut kan man koppla på flera grupper genom att på nytt visa transpondern för läsaren.



Gruppen/grupper kopplas på genom tryck på "I"-knappen. Samtidigt tänds märklampa som indikation på att gruppen/grupperna är aktiverade.

Uttagsgrupperna kan kopplas bort en grupp i taget med "O"-knappen. Till detta behövs ingen RFID-nyckel.

Med den separata "STOP"-knappen kopplas samtliga grupper bort samtidigt.

Lupax PRO är en manövercentral med vilken man i t.ex. slöjdsalar styr uttagsgrupper med en RFID-nyckel. Lupax PRO har som standard fem eller tio kanaler, men kan också tillverkas med valbart antal kanaler.

I elcentralen monteras huvudkontakter för uttagsgrupperna. De behöver inte ha separat hållkrets utan hållkretsen erhålls från Lupax PRO-centralen. Mellan Lupax PRO och elcentralen installeras en kabel av MMO-typ (EQQR). Inkoppling till nödstopssystemet görs antingen direkt i Lupax PRO eller i elcentralen. Lupax PRO fungerar med samma nycklar som övriga Lupax produkter, användaren behöver endast en nyckel till samtliga system.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

• Lådans mått

PRO 5: b 280 mm, h 200 mm, d 130 mm
PRO 10: b 280 mm, h 280 mm, d 130 mm

• Kablage MMO 12 x 1,5 mm² (EQQR)

• **Genomföring** Lådan har ingen genomföring som standard, men den är tillverkad av ABS-plast, vilket gör det enkelt att borra hål för kablar.

• Spänning 230 VAC

• **Lupax PRO** kan utökas med tilläggsmodul.

• Artikelnummer

Lupax PRO 5 med 5-kanaler, art nr **9300025**
Lupax PRO 10 med 10-kanaler, art nr **9300026**

Bäck&Co

Vagnsmakarevägen 8
68660 Jakobstad, Finland
Tel. +358 (0)6 781 6770
info@back-tools.fi
www.back-tools.fi

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i Lupax Pro programvaran.